


LITHEAUDIO[®]

MICRO SUBWOOFER INALÁMBRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA EL MANUAL Y UTILÍCELO DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y OTRAS LESIONES O DAÑOS.

- El incumplimiento de las instrucciones de esta guía anula todas las garantías de los altavoces.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el producto o cable de alimentación a líquidos. Si su cable/producto se moja, desconecte la alimentación en el interruptor principal.
- No instale el producto directamente sobre fuentes de calor como radiadores u otros aparatos.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia ni a humedad.
- Mantenga ventilado el producto.
- Para reducir el riesgo de incendio, no coloque el producto sobre soportes blandos como ropa de cama, sofás, etc.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el producto ni conecte ningún cable durante una tormenta eléctrica.
- Mantener fijo el producto.
- Proteja el cable de alimentación para que no se dañe, no lo estire demasiado.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte la alimentación cuando el producto no se utilice por largos períodos de tiempo.
- No abra la tapa trasera ya que protege la placa del circuito impreso, hacerlo invalida la garantía y podría causar una descarga eléctrica.
- No exponga el producto a temperaturas extremas y asegúrese de que se utilice dentro de las condiciones de funcionamiento establecidas en el manual.
- Para apagar el producto, desenchufe la alimentación de la toma de corriente; de lo contrario, el producto estará en modo de espera.

CONOCE TU SUBWOOFER

El subwoofer funciona con la gama de productos Wifi y cualquier altavoz habilitado para Google Cast

Drivers de 4" 1 activos y 2 pasivos

Amplificador incorporado y chipset Wi-Fi

Base libre de vibraciones


Entrada de alimentación de 24V/2,5A

Luz indicadora de estado

Botón de configuración

Configuración SDDP

Ethernet de entrada y salida




DÓNDE COLOCAR EL SUBWOOFER

UBICACIÓN DEL ALTAVOZ

Para un rendimiento óptimo, recomendamos colocar el micro subwoofer en el suelo, cerca de los altavoces.

Colocar el Micro Subwoofer en la esquina de una habitación puede aumentar la salida de graves, haciendo que suene más alto. Asegúrese de que no esté demasiado lejos de su zona de escucha óptima para maximizar su experiencia auditiva. Coloque el subwoofer en una posición que suene bien según su gusto personal.

Use la aplicación de Lithe Audio para ajustar aún más su experiencia cambiando el filtro de paso bajo, la fase, el cross over y la ganancia. Tenemos perfiles preestablecidos.




ENCHUFE SU MICRO SUBWOOFER

Enchufe su Micro Sub Woofer en una toma de corriente utilizando el cable de alimentación suministrado.

1. Enchufe primero el extremo en forma de ocho del cable en la parte posterior como se muestra a continuación y empújelo hasta que quede en su lugar.

2. Conecte el otro extremo en la toma de corriente y encienda el producto. Una luz roja fija indica que se está iniciando, la luz verde comenzará a parpadear cuando esté listo para conectarse.



LUZ INDICADORA DE ESTADO

El LED ubicado en la parte frontal del altavoz indica su estado:

- Rojo fijo: Altavoz arrancando
- Parpadeo rápido rojo (1s 4 veces): Altavoz en operación de reinicio
- Parpadeo lento rojo (3s 1 vez): Altavoz en modo de espera
- Verde fijo: Altavoz activo y conectado a Wi-Fi
- Parpadeo lento verde (1s 1 vez): El altavoz intenta conectarse a la red Wi-Fi preconfigurada
- Parpadeo rápido verde (1s 4 veces): Altavoz en modo WAC/SAC

RED WI-FI LOCAL

- Para habilitar los altavoces Wi-Fi de Lithe Audio, su dispositivo debe estar conectado a la red.
- Asegúrese de que tenga una conexión de alta velocidad, ya que están diseñados para brindarle actualizaciones de software/firmware en línea.
- Se recomienda un módem por cable/DSL de alta velocidad o fibra de banda ancha para la mejor experiencia posible.
- Lithe Audio se comunica a través de una red Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz compatible con la tecnología inalámbrica 802.11 b/g/n.
- Si el Wi-Fi no es estable, sugerimos agregar puntos de acceso para fortalecerlo, actualizar su enrutador a un modelo de mayor especificación o conectarse a través de Ethernet.
- Para conexión a la unidad NAS, recomendamos que se conecte a través de Ethernet para un mejor rendimiento.
-

APLICACIÓN LITHE AUDIO

- Para mejorar su experiencia, descargue la aplicación Lithe Audio y siga las instrucciones de configuración.
- La aplicación permite configurar salas individuales, grupos de altavoces o el modo fiesta.
- Puede conectar hasta 30 altavoces simultáneamente y controlarlos desde la App.


CONEXIÓN ETHERNET

Para conectar el altavoz mediante un cable ethernet, utilice los puertos RJ45

El Micro Sub Woofer permite conexiones en cadena Ethernet, ahorrando cableado, tiempo y dinero. Cada altavoz tiene su propia dirección IP.

Conecte un extremo del cable ethernet RJ45 a un enrutador Wi-Fi, luego conecte el otro extremo a la parte posterior del altavoz, como se muestra.

Una vez conectado, verá el puerto Ethernet parpadeando en rojo/verde, indicando una conexión activa.



CONFIGURACIÓN DE SDDP

Si usa el Sub con el sistema de automatización Control 4, presione el botón SDDP para que sea reconocible para la configuración.


CONFIGURACIÓN PARA GOOGLE HOME

NOTE: If you are connecting via ethernet cable no setup is necessary


1. Asegúrese de que el altavoz esté conectado y encendido, el LED parpadeará en rojo lentamente

2. Presione en la esquina superior izquierda +, haga clic en configurar dispositivo, busque dispositivos en su red y elija el altavoz


3. Abre el menú de configuración de Wi-Fi en tu teléfono o tableta.




4. Selecciona el nuevo altavoz Airplay de la lista que te gustaría agregar a su red.



5. Selecciona la red y cambia el nombre del altavoz a algo fácilmente identificable. Ejemplo: Cocina, y haz clic en siguiente.



4. La configuración de los altavoces Wi-Fi de Lithe Audio ahora está completa, regresa a la aplicación Lithe Audio



Download on the
App Store

ABRE LA CÁMARA Y ESCÁNEA
PARA DESCARGAR LA
APLICACIÓN



USO CON Air Play 2



Para reproducir directamente en los altavoces con un dispositivo iOS (iPad, iMac, iPhone, Apple TV, etc.), puede conectarse a través de AirPlay 2. Siga los pasos a continuación:

ASEGÚRESE DE QUE EL ALTAVOZ ESTÉ CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN Y A WIFI.

Nota: cuando se utiliza Google Cast, las funciones de agrupación y reproducción de la aplicación Lithe se vuelven redundantes. La capacidad de reproducir con Google Cast integrado en un entorno multisala es posible.

1. Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla.



2. Haga clic en el icono de la esquina derecha para mostrar los dispositivos AirPlay disponibles.



3. La pantalla de visualización de audio mostrará los dispositivos disponibles para reproducir música según la lista




4. Seleccione los altavoces para reproducir música a través de abrir cualquier aplicación y reproducir su música.




CONFIGURACIÓN PARA GOOGLE HOME


1. Descarga la aplicación Google Home de la tienda Google Play
2. Asegúrese de que el altavoz Wi-Fi esté conectado a la fuente de alimentación y encendido, el indicador LED parpadeará en rojo lentamente.
3. Presione la esquina superior izquierda +, haga clic en configurar dispositivo, elija Inicio para comenzar a buscar dispositivos en su red, elija Altavoz, Siguiente.
4. Abra Google Home y haga clic en el signo + en la esquina superior izquierda.



5. Haga clic en configurar dispositivo, Nuevos dispositivos Configurar nuevo dispositivo.



6. Seleccione una casa existente o cree una casa nueva para comenzar a buscar dispositivos.



7. Selecciona el altavoz, luego, haz clic en Lithe Audio Speaker, todo listo.



Para uso con Chromecast



Para reproducir directamente en los altavoces mediante Google Cast. Siga los pasos a continuación:


ASEGÚRESE DE QUE EL ALTAVOZ ESTÉ CONECTADO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y A LA RED WIFI.

Nota: cuando se utiliza Google Cast, las funciones de agrupación y reproducción de la aplicación Lithe para múltiples altavoces se vuelven redundantes. La capacidad de reproducir cualquier fuente ahora es posible. Además de jugar con otras marcas con Google Cast integrado en un entorno de varias habitaciones.


1. Para agrupar a los oradores, haga clic en +, cree un grupo de oradores.



2. Haga clic en los altavoces que desea agrupar, luego, nombre del grupo.



3. La pantalla de visualización de audio mostrará los dispositivos disponibles para reproducir música según la lista.



4. Seleccione el altavoz para reproducir música y presione reproducir en su reproductor de origen.



CONFIGURACIÓN DE ECUALIZADOR

Para sintonizar el Micro Sub Woofer, su dispositivo debe estar en la misma red.

Descargue la aplicación Lithe Audio, con la configuración de los altavoces, ajuste la configuración del ecualizador de la siguiente manera:

FILTRO DE PASO BAJO

El filtro de paso bajo elimina las notas que no desea que su subwoofer toque, dejando el bajo y la batería baja.

FASE

Esto se usa para hacer coincidir la salida de audio del subwoofer con los altavoces principales. Configure el subwoofer para que esté a 0 o 180 grados.


GANAR

El control de ganancia le permite combinar los niveles de graves con la salida de otros altavoces dentro del sistema para lograr una calidad de sonido óptima.

TRANSVERSAL

La frecuencia de cruce del micro subwoofer es la frecuencia en la que los altavoces se apagan y el subwoofer se activa con los graves. El rango de frecuencia más común para cruce es 80Hz.

Dentro de la aplicación hay varios ajustes preestablecidos de perfil de escucha para los gustos de escucha comunes, seleccione uno de estos si no está seguro de la configuración detallada necesaria. Hemos hecho esto por ti, todo lo que tienes que hacer es ajustar el volumen, escuchar y relajarte.



- **BOCINA**
- Calidad de sonido THD+N<0.009%,
- 40Hz-200Hz @ -10dB.
- Potencia RMS: 50 W RMS a 4 ohmios de carga.
- Sensibilidad (1W/1m): 90dB
- Tipo: Clase D (Digital).
- Compresión de Audio: 192Khz/24bits
- Bluetooth 4.1.
- Woofer: driver de polipropileno de 4" / radiador pasivo de 2 x 4".

ACCESO MUSICAL

- Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, AAC (MPEG4), AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV, OGG, LPCM
- Frecuencia de muestreo de audio: hasta 192 kHz 24 bits
- Los servicios de música compatibles con Lithe Audio incluyen; Radio Airable, Podcast, Tidal, Deezer, Soundmachine, Amazon Music, Napster, Spotify, etc.
- Sistemas operativos (para archivos almacenados) Windows XP SP3 y superior; Mac OS X 10.6.8 y superior; NAS (red-almacenamiento adjunto) dispositivos compatibles con CIFS.

MULTI SALA

- Ampliable hasta 30 altavoces dentro de la misma red Wi-Fi

REDES INALÁMBRICAS

- Conectividad Wi-Fi: Wi-Fi CERTIFIED™
- 802.11 a, b, g, n, ac WPA™ - Personal WPA2™ -Personal WMM®, Wi-Fi
- Configuración protegida™
- La conectividad inalámbrica funciona en su red Wi-Fi doméstica con enrutadores de transmisión de 2,4 GHz/5 GHz
- Se requiere conexión a Internet para acceder a estaciones de radio por Internet, servicios de música en línea y actualizaciones de software.

GENERAL

- Fuente de alimentación interna: 100 - 240 V, 50/60 Hz / 3 A Output Supply : DC24V / 3A >5mins
- DC24V / 5A Pico de potencia >10s
- Dimensiones (An. x Pr.) 174 x 174 mm
- (6,85 x 6,85 pulgadas)
- Peso 3 kg (6,61 libras)
- Temperatura de funcionamiento 0° a 40° C (32° a 104° F)
- Temperatura de Almacenamiento -20° a 70° C (4° a 158° F)
- Energía en espera: 1.3W / 0.02A
- Potencia conectada: 1.5W / 0.03A
- Reproducción de música: 2,8 W - 10,5 W / 0,03 A - 0,09 A**

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** El consumo de energía depende del tipo de música y el volumen: el aumento de los graves y el volumen requiere más carga de energía en el amplificador.

- La funcionalidad de Internet puede requerir el pago de una tarifa por separado a un proveedor de servicios.

CONECTAR CON SPOTIFY



Deberá tener la cuenta Spotify Premium, la última aplicación de Spotify instalada y estar conectado a la misma red Wi-Fi para jugar a través de Spotify conectar directamente. Abra la aplicación Spotify en su teléfono, tableta o computadora portátil. Reproduzca una canción y seleccione DISPOSITIVOS DISPONIBLES en la parte inferior de la página del reproductor.

Selecciona tu dispositivo y empieza a escuchar tu música de spotify.

NOTA: Si se pierde la conexión con el altavoz, es posible que el dispositivo tenga una señal Wi-Fi débil. Visite: <https://www.spotify.com/uk/connect/> para obtener más detalles

Visite: <https://www.spotify.com/uk/connect/> para obtener más detalles.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge un problema, pruebe la guía de solución de problemas a continuación. Si el problema no aparece en la lista, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Lithe Audio.

P: No se ha encontrado el altavoz durante la configuración

R: Verifique que el cable de alimentación esté correctamente conectado al altavoz y al transformador. Verifique que la luz roja esté ENCENDIDA. Presione el botón de reinicio durante 5 segundos en el altavoz (modo detectable), la luz verde parpadeará, siga las instrucciones para la configuración de Android o AirPlay 2.

P: Altavoz conectado a AirPlay 2 pero no se reproduce a través del dispositivo

R: Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena potencia de Wi-Fi y batería, verifique que el indicador LED esté en verde fijo, si no, presione el botón de reinicio durante 3 segundos. De lo contrario, apague y vuelva a encender el altavoz.

P: El dispositivo está conectado al altavoz Wi-Fi pero no hay sonido

R: Asegúrese de que el volumen de su dispositivo NO esté silenciado, aumente el volumen dentro de la aplicación e intente nuevamente. Reinicie la aplicación desde la que se está reproduciendo el audio y vuelva a intentarlo.

P: La aplicación Lithe Audio no muestra los altavoces conectados

R: Asegúrese de que la luz verde de sus altavoces esté encendida y conectada según la configuración. La aplicación encontrará automáticamente los altavoces activos, si no, reinicie la aplicación o presione restablecer en el altavoz durante 3 segundos para activar el altavoz. para mostrar la luz de estado verde.

P: La aplicación Lithe Audio no funciona correctamente

R: Asegúrese de que el firmware/la aplicación de su altavoz estén actualizados, O reinicie/reinstale la aplicación por completo.

P: Tengo un enrutador nuevo y los parlantes ya no están visibles

R: Si compró un enrutador nuevo o restableció el enrutador a la configuración predeterminada, deberá instalar los parlantes nuevamente. Siga los procedimientos de configuración para iOS o Android.

Para más consultas y preguntas de soporte, visite www.support.litheaudio.com envíenos un correo electrónico a support@litheaudio.com o a través del servicio de chat en vivo de nuestro sitio web (durante el horario laboral).

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase b, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo. (ejemplo: use solo cables de interfaz blindados cuando se conecte a una computadora o dispositivos periféricos).

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

EUROPA

Lithe Audio declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva EMC 2004/108/EC, la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la directiva de diseño ecológico 2005/32/EC, la directiva RoHS 2011/65/EU y la R&TTE Directiva 1999/5/EC cuando se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad completa en www.litheaudio.com/support/policies.

Los altavoces Lithe Audio tienen un modo de espera o retire el cable de alimentación del enchufe.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, entréguelo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al reciclar este producto correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales y prevenir posibles consecuencias ambientales negativas. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina de su ayuntamiento local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró los productos.

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN QUE ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN AVISO.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos, entre otros, fotocopias, grabaciones, sistemas de recuperación de información o redes informáticas sin el permiso por escrito de Lithe Audio Ltd.

La imagen muestra el iPhone de Apple, pero las imágenes pueden cambiar de un dispositivo a otro. Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

El uso de la insignia Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.

Para controlar este altavoz compatible con AirPlay 2, se requiere iOS 11.4 o posterior.

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Android™ es una marca registrada de Google, Inc.

Google, Chromecast integrado son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lithe Audio Ltd se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Wi-Fi CERTIFIED™ is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Todos los demás productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos dueños.

©2020 por Lithe Audio Ltd. Reservados todos los derechos.

FCC ID: 2AQOB-LWF1



Esta garantía puede no ser válida si el producto se compró a través de un distribuidor no autorizado.

La garantía solo se aplica a la persona que realizó la compra original, no es transferible.

El comprador debe mostrar el comprobante de compra a modo de recibo (copia impresa o copia digital)

La garantía es nula y sin efecto si:

- producto alterado de alguna manera de su estado de fabricación original
- se ha quitado el sello de seguridad
- producto derrotado

Nadie está autorizado a realizar o modificar ninguna garantía en nombre de Lithe Audio Ltd.



2 AÑOS DE GARANTÍA

Gracias por comprar un producto Lithe Audio®.

Nuestros productos cumplen los mas altos estándares de calidad a nivel internacional y están pensados para durar muchos años dentro de los parámetros de uso y aplicaciones correctos.

Es por ello que usted tiene un periodo de garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación. Todo servicio de garantía es atendido en México por Dextra Electronics México SA de CV de manera directa o a través de su red de distribuidores autorizados para Lithe audio®.

Antes de instalar cualquier producto le invitamos a leer detenidamente el manual de usuario o bien solicitar el servicio de instalación con un distribuidor Autorizado Lithe Audio®.

Cualquier fallo NO imputable a un defecto de fabricación no es causal de aplicación de garantía como ejemplo:

Mal uso del equipo, Aplicaciones fuera de las recomendadas por Lithe Audio®.

Variaciones de Voltaje ocasionadas ya sea por el suministro eléctrico o bien por errores en su instalación o conectividad en fuentes de audio o red.

Otras causales de perdida de garantía es la mala instalación general que dañe físicamente el equipo y que este afecte su operación.

Alteraciones o modificaciones en los mismos." Bajo ninguna circunstancia los productos pueden ser intervenidos por personas ajenas al taller de servicio autorizado.

Tampoco es causal de garantía problemas de con la Red o WIFI, mala calidad en el servicio de internet o bien interferencia eléctrica o radio frecuencia de terceros que obstruyan la comunicación entre los altavoces o dispositivos electrónicos al usar los productos Lithe audio®.

Para reportar cualquier garantía le invitamos a enviar un mail al correo de:

contacto@litheaudio.com.mx o bien llame al teléfono: 33 38322746, describiendo la falla general que está experimentando.

Es indispensable proporcionar por cualquier medio número de factura y fecha de compra.

Sin estos datos no será atendida su solicitud. Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV se reserva el derecho de dar atención o garantía en productos que no fueron comprados en México de manera directa o a través de su red de distribución en el país.

Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV se compromete a reparar, reemplazar los componentes dañados o bien cambiar en su totalidad el producto en caso de ser necesario.

Dentro de los parámetros establecido por las leyes mexicanas.

Solo se cambiara el producto cuando sea la falla reincidente, el cambio de componente o fallo no garantice el desempeño original del producto o bien no se pueda cumplir con los tiempos de atención establecidos por las leyes mexicanas.



WWW.LITHEAUDIO.COM.MX

TEL: (01 33) 2410 1937 - 2410 2462 3832 2746 - 3805 2345

